CASSETTE-CARTRIDGE PROGRAMM

SPIEL/ACTION CASSETTEN

PANZERSPIEL MEXZSOIL COMBAT LUFT/SEESCHLACHT BARRISEA BATTLE STERNENKRIEG STAR WAR SCHARESCHÜTZE WWW. OUTLAW-COWBOY AUTORENNEN LEX2617 INDY-500 STRASSENRENNEN LEXESTED STREET RACER BACKGAMMON BACKGAMMON OLYMPISCHE SPIELE PARESTE OLYMPIC GAMES FERNSEHFLIPPER PRESENT A BREAKOUT BASKETBALL BASKETBALL MINI-GOLE IN MINI-GOLE BOWLING BOWLING DRACHENFLIEGER IN 2669 SKYDIVER SUPERMAN SX269 SUPERMAN SCHACH ** X2645 W MDEO-CHESS 17+4 KARTENSPIEL BACKJACK

SCHULUNGSCASSETTEN

ZEICHENSPIEL X264 SURROUND
WORT/ZAHLENÜBUNG XPIONAGEABWEHR
SPIONAGEABWEHR
GRUND MATHEMATIK SAGE BASIC MATH
INTELLIGENZÜBUNG BASIC MATH
INTELLIGENZÜBUNG

ZUBEHÖR

JOYSTICK KONTROLLEN

(PAAR)

RUNDKONTROLLEN
(PAAR)

TASTATUR KONTROLLEN
(PAAR) FÜR CASSETTEN
CX2642-P, CX2643-P,
CX2664-P

VIDEO-COMPUTER-SYSTEM BEDIENUNGS-ANLEITUNG VCS 800



DAS ATARI VIDEO-COMPUTER-SYSTEM

UMFASST:

SCHALTPULT (COMPUTER)
REGLER (STEUERKNÜPPEL, DREHREGLER,
TASTENFELD)
NETZADAPTER
(VDE-GEPRÜFT)
CASSETTEN-BIBLIOTHEK



ANSCHLUSS DES SCHALTPULTES AN DAS FERNSEHGERÄT Stecken Sie das ca. 3 m lange Antennenkabel des Schaltpultes in die Antennenbuchse Ihres Fernsehgerätes.



ANSCHLUSS DER REGLER

In der Bedienungsanleitung der Cassetten ist jeweils angegeben, welche Regler benötigl werden. Beim Einlühren des Anschlußsteckers keine Gewalt anwenden; Beschädigungsgefahr!
Achtung: Stels nur diejenigen Regler verwenden, die in der Bedienungsanleitung zur Cassette vorgeschrieben sind!

- I Antennenkabel
- 2 Anschluß rechter Regler 3 Anschluß Nelzadapter
- 4 Anschluß linker Regler

ANSCHLUSS DES NETZADAPTERS

Vor Anschluß des Netzadapters an die mittlere Buchse unbedingt darauf achten, daß der Hebel "power" auf "off" (aus) stehl! Der Netzadapter paßt in jede Schukooder Mehrächsleckdose.

Achtung: Benutzen Sie keinen anderen Netzadapter als den dem Gerät beigefügten. Andere Netzadapter können das Gerät beschädigen,

EINSETZEN DER CASSETTE

Vor Einsetzen der Cassette in den Cassettenschlitz muß der Hebel "power" aut .off" stehen! Cassette so einselzen, daß die Beschriftung nach oben zelat und ein leichles Einrastoeräusch vernehmbar ist Der Viden-Computerist ietzt einsatzbereit Schalten Sie nunmehr Ihr Fernsehgerät ein und stellen Sie den Tonaul normale Lautstärke. Wählen Sie einen freien Kanal. Schalten Sie den Computer ein. indem Sie den Hebel "power" aut "on" (ein) stellen. Nunmehr erscheint auf Ihrem Fernsehschirm das Spielleld Sollte das Bild verzent oder unscharf sein, betätigen Sie die lur diesen Kanal vorgese-

BEDIENUNGS-SCHALTER

"power": Netzschaller zum Ein- und Ausschellen des Cumputers NechmetsUnbedingt darauf achten, delt von
Cassetten wechset und nach Spielende
dieser Schalter auf "off gesteilt wurdt,
"brityper", "color" für Farbternseher", "br.
"brityper", "color" für Farbternseher", "br.
"bet difficulty": Min diesem Hiebet wählen
"bet difficulty": Min diesem Hiebet wählen
"fisch difficulty": Min dee, jedoch für
rachten Spieler
Beide Schwerigkertsschafter lessen sich

Achtung: Vor dem Wechsel der Cessette Computer ebschaltent [Habet "power" eut "olf"].

Nach Spielende Compuler ausschellen und den Netzadepter eus der Steckdose ziehen

hene
Feinabstirmmung an Ihrem Fernsehgerät, bis Sie ein klares Blid haben. Dann betätigen
Sie den Hebel "game reset" und
das Spiel kann beginnen. Der aut
der Cassette aufgezeichnete Ton
wird von Ihrem Fernsehgerät
übertragen; die Laufslärke ist am
Fernsehgerät einstellbar.

während dee Spiele's unabhängig vonelnander schalten.

"game select"; Mit diesem Wähtscheiter wählen Sie die Nummer des gewünschten Spreies. Die Digitelanzerge auf dem Fernsehschirm zeigt Ihnen das jeweits gewählte Spielen.

"geme resett": Nach Wahl des gewünschlien Spieles betailigen Sie diesen Schalter und des Spiel beginnt. Wollen Sre wahrend eines Spieles wieder von vorn enfangen, betätigen Sie ebenlaits diesen Schalter.

In der Schaltfeldmitte betmdet sich die Einsteckvorrichtung für die Spreicessette.

FEHLERSUCHE UND -BESEITIGUNG

FEHLER	BESEITIGUNG
Kein Spielfeld aut dem Fernseh- schirm oder nur schwaches, mlichiges Bild	1. Prüten, ob der Schaller "tv type richtig eingestellt ist (Farbe oder schwarz-weiß)
	2. Prüten, ob am Fernseher der richtige Kanat eingestellt ist.
Spielteld zu hoch oder verzerrt	Bildhöhe und Bildbreite optimal einstellen.
	2. Bitdfeinabstimmung nach- stellen.
Kelne Farbe	Prülen, ob der Schalter "tv type" aut Farbe gestellt ist.
Kein Bild, kein Ton	Prüten, ob der Computer ein- geschaltel ist
	2. Prüfen, ob die Cassette richtig eingesteckt ist
	Computer nochmals einschalten
Unscharfes, verschwommenes Blid	Prüten, ob der gewählte Fern- sehkanal nichl mit einem Sender belegt ist; wenn ja, anderen Kanal wählen.

Das Schelipull sollte sich stets in sauberem Zustend befinden. Es darf unter keinen Umständen mit Flüssigkerten m Berührung kommen, da sonst erhebliche Schäden entstehen können! Direkte Wärmeeinwirkung vermeiden. Scheitpull bei Nichtbenutzung stets ebschalten und Netzadpter aus der Steckdose ziehen.

GESAMTÜBERSICHT VIDEO-COMPUTER-SYSTEM

ATARI – der Well größter Hersteller von Video-Computer-Systemen hat 1977 die 4. Generation von Fernsehspielen entwickell. Fortgeschrillene Technologie, in Form von Microprozessoren, und programmierbarer ROMS wurden von ATARI-Konzeplpianern und Computer-Programmieren so entwickell, daß die Technologie der 80er Jahre heute angewendel werden kann.

Das Cassetten-Programm hat 2 Kalegorien: Die Action-Spiele und die Schulungsprogramme. Das Programm umlaßt die folgenden 21 Cassetten. Bis 1981 wird das Programm aus mehr als 30 Cassetten bestehen.















































